



Éves leolvasás a CALORSYS leolvasó szolgálat segítségével

■ A leolvasás a helyszínen történik. Ügyelni kell arra, hogy a leolvasásra **csak a használt fordulónap** után kerüljön sor. A leolvasó megvárja, amíg az FKO automatikusan a régi érték kijelzésére kapcsol át (a maximális várakozási idő nyolc másodperc), és feljegyzi a CALORSYS leolvasó lapon a kijelzőn megjelenő értéket.

A CALORSYS leolvasó lapon a következő adatokat kell feltüntetni: fogyasztó neve, aláírása, fogyasztási hely, helyiség megnevezése, FKO gyári száma és típusa, a fent leírt értékek, leolvasás dátuma, leolvasó neve, aláírása.

A régi érték megjelenítését a kijelzőn egy „M” mutatja.

A régi érték feljegyzése után ellenőrizni kell az FKO szabályszerű működését.

Ha nem lépett fel zavar, akkor az FKO az aktuális fogyasztási értéken és a régi értéken kívül kb. két másodpercig kijelzi a programozott K-értéket.

■ Ha zavar lépett fel, akkor az FKO az aktuális fogyasztási értéken és a régi értéken kívül kb. két másodpercig hibajelzést mutat.

Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5 °C-nál, az FKO szintén hibát jelezhet ki.

Kissé nyissa meg a fűtőtest termosztát szelepét. Az alsó méréshatár elérésekor ez a hibajelzés magától kialszik. Ha nem alszik ki a hibajelzés, ki kell cserélni az FKO-t.

■ Miután az aktuális fogyasztási értéket a készülék átmásolta a régi érték tárolójába, az aktuális fogyasztás kijelzés automatikusan „0”-ra áll vissza, azaz az aktuális fogyasztási érték az utolsó fordulónaptól a leolvasás napjáig összegzett kijelzési egységekből/fogyasztási értékekből áll össze.

■ A fűtési idényben létrejött kijelzési egységek tárolása az előre meghatározott fordulónapig lehetővé teszi, hogy ezt az „előző évi fogyasztási értéket” (régi értéket) egészen 364 napig a tárolás után az FKO kijelzőjén leolvassák.

■ A régi érték csak egy „fordulónap-évig” áll rendelkezésre, és minden elkövetkező fordulónapon felülírja az új érték.